

## MONTÁŽ STŘEŠNÍHO NOSIČE WRANGLER JK SE ŽEBŘÍKEM



NAINSTALUJTE PRVKY STŘEŠNÍHO NOSIČE PODLE FOTOGRAFIE

INSTALACE ŽEBŘÍKU:

PŘIŠROBUJTE HORNÍ PRVKY ŽEBŘÍKU NA URČENÁ MÍSTA INSTALACE

VE STŘEŠNÍM NOSIČI.



UPEVNĚNÍ SPODNÍCH DRŽÁKŮ POD HARD TOP:

CELKEM JE ŠEST DRŽÁKŮ, TŘI NA KAŽDÉ STRANĚ

KR1, KR2, KR3 JSOU URČENY PRO MONTÁŽ PRAVÉHO ŽEBŘÍKU

DRŽÁK KR1 JE UMÍSTNĚN NA PRAVÉ STRANĚ SMĚREM KE KONCI VOZIDLA. PAK SMĚREM K PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDLA JE DRŽÁK KR2 A KR3. TENTO POSTUP MONTÁŽE JE I NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA. DRŽÁKY JSOU OZNAČENY „KL“

DRUHÉ KONCE DRŽÁKŮ SE MONTUJÍ POD HARD TOP.



K NASTAVENÍ VÝŠKY ŽEBŘÍKU A SAMOTNÉHO STŘEŠNÍHO NOSIČE SE POUŽIJÍ PODLOŽKY MEZI DRŽÁKY A SAMOTNÝ ŽEBŘÍK.